




Betriebsanleitung – 47L200L / 38126120 – Explorer Lithium

Vor der Benutzung muss die Taschenlampe mindestens 6 Stunden aufgeladen werden (maximal 12 Stunden). Die Taschenlampe während dieses Ladevorgangs nicht einschalten. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Anzeige im Arbeitslicht. Diese Anzeige wird grün, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist.

Schalter


- 1 x Drücken für normalen Lichtstrahl
- 2 x Drücken für hellen Lichtstrahl
- 3 x Drücken für Blitz-Modus
- 4 x Drücken für seitliches Arbeitslicht
- 5 x Drücken zum Ausschalten



Der Lichtstrahl wird gedimmt, wenn der Akku schwächer wird. Das Ladegerät sollte dann schnellstmöglich angeschlossen werden um die Leistung des Akkus zu erhalten. Der Akku ist nicht auswechselbar. Zum Aufladen nur das beiliegende Ladegerät verwenden.

Technische Daten

Hauptlicht – Einzelne 10 W T6 LED
Arbeitslicht – 15 5730 LED
Hauptlicht – 400 Lumen
Arbeitslicht – 80 Lumen
Akku – 3,7 V/6.000 mAh Lithium Akku
Leuchtdauer – bis zu 15 Stunden
Ladezeit – ungefähr 12 Stunden



www.hotline-fencing.co.uk